

TL_2317：扉接触スイッチの調整



iCombi Pro / iCombi Classic 6-1/1 -
10-2/1



2023/06/28

テーマ

世界各国からのフィードバックに基づき、コネクタ内の湿気を防ぐために扉接触スイッチが改良されました。
今後は、扉接触スイッチからポンプ基板まで途切れずにつながったケーブルをご提供いたします。これにより、故障の原因となりうる中間コネクタの使用を避けることができます。

対象となる製品 / アクセサリー

iCombi ProとiCombi Classic 電気式とガス式

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

対象となるコンポーネント

コンポーネント	品番
扉接触スイッチ 1/1	40.07.962P
扉接触スイッチ 2/1	40.08.018P

一般情報

注記:コンポーネント交換を行う必要はありません。
旧型扉接触スイッチ（2023年6月以前） :品番：40.06.664P



新型扉接触スイッチ（2023年7月以降）：品番：40.07.962P（1/1）または40.08.018P（2/1）
卓上型ユニットではユニットサイズ1/1と2/1用の2種類のケーブルをサービス部品としてご利用いただけます。



注記:ポンプ基板に欠陥がある場合、旧型扉接触スイッチで損傷がないかあるいは湿気が発生していないか確認してください。